



EKSEMPEL:

- Takfall 30°
- Tegelstein, $f = 0,25$
- Snølast $4,5 \text{ kN/m}^2$,
- Taklengde = 6 meter

C-C avstand konsoller blir 67 cm

OBS!

Denne tabellen gjelder IKKE for båndtekket tak. (Se egne tabeller)

Tabellen gjelder KUN for skråtak med formfaktor 0,8 (ikke buet tak etc)

- Vid sperrelengde over 6 m anvendes flere rader med max. 6 m avstand per rad. Avstanden mellom radene ska delas upp i lika stora fält.
- På platser där det lätt kan samlas mycket snö, måste konsollerna sättas tätare än tabellen visar. Dessutom ska snöskydden placeras utan avbrott längs hela takets längd och inte delas upp över altaner eller ingångar. Detta beror på att snömassorna kan orsaka skivverkan.
- Obs! Diagrammet är endast vägledande. Var extra uppmärksam på platser där extrema snömängder brukar falla.

Tabellen täcker 3 olika friktionskoefficienter:

- $F = 0,05$ täcker metallplåtar, glaserade takstenar och folie utan prägling
- $F = 0,25$ täcker betongtaksten med eller utan ytbehandling, tegelsten, skiffer, takfolie med prägglad yta och asfalttakbeläggning utan skifferströ
- $F = 0,5$ täcker asfaltbeläggning med skifferströ, shingel, sträv betongtaksten och takstens profilerad metallplåtsbetäckning med sträv ytbehandling

- Ved sperrelengde over 6 m skal det brukes flere rader med maks 6 m avstand pr. rad. Avstander mellom radene skal deles opp i like stor felt.
- I sløyser og saksinger hvor det lett kan bli opphoping av snø, må konsollene settes tettere sammen enn tabellen viser. Likeledes skal snøfangerne være uavbrutt langs hele taklengden og ikke stykkes opp over altaner eller inngangs-partier. Dette pga at det kan oppstå skivevirkning av snømassene.
- NB! Diagrammet er kun veiledende. Vær oppmerksom der hvor man er kjent med at ekstraordinære snøforhold kan oppstå.

Tabellen dekker 3 forskjellige friktionskoeffisienter:

- $F = 0,05$ dekker metallplater, glassert takstein og folie uten preging
- $F = 0,25$ dekker betongtaksten med eller uten overflatebehandling, teglstein, skifer, takfolie med preget overflate og asfalt takbelegg uten skiferbestrøing
- $F = 0,5$ dekker asfaltbelegg med skiferbestrøing, shingel, ru betongtakstein, taksteinsprofilert metallplåteknning med ru overflatebehandling